

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko poparzenia i przegrzania:

- Niektóre elementy urządzenia, takie jak głowica laserowa czy materiały robocze, mogą osiągać bardzo wysokie temperatury podczas pracy.
- Nie dotykaj nagrzewających się części urządzenia ani grawerowanych przedmiotów bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- Jeśli to możliwe, stosuj środki ochronne, takie jak rękawice termiczne.

Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Wiązka lasera może poważnie uszkodzić wzrok. Zawsze używaj okularów ochronnych rekomendowanych przez producenta i nie patrz bezpośrednio na laser lub jego odbicie.

Zagrożenie dla dzieci i zwierząt:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia, takie jak gawerki, wycinarki czy ich akcesoria (np. noże, rolki, pokrywy ochronne), zawierają elementy mogące stanowić ryzyko skaleczenia, zadławienia lub innego urazu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Ryzyko pożaru:

- Materiały używane w gawerkach i wycinarkach mogą być łatwopalne.
- Pracuj wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od łatwopalnych przedmiotów.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez nadzoru.

Ryzyko toksycznych oparów:

- Niektóre materiały do grawerowania mogą wydzielać szkodliwe lub toksyczne opary podczas pracy.
- Używaj pochłaniaczy dymu i zapewnij odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym pracujesz.

Ryzyko porażenia prądem:

- Podłącz urządzenie do gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
- Unikaj dotykania urządzeń mokrymi rękami.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, wtyczek oraz elementów elektrycznych. W razie uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Używaj wyłącznie materiałów i akcesoriów rekomendowanych przez producenta. Nieodpowiednie komponenty mogą uszkodzić mechanizmy wewnętrzne urządzenia.
 - Nie pozostawiaj urządzenia w wilgotnych lub zapyłonych pomieszczeniach, ponieważ może to prowadzić do korozji lub zanieczyszczenia elementów mechanicznych i optycznych.
 - Regularnie sprawdzaj stan głowicy laserowej oraz innych elementów ruchomych, takich jak rolki i prowadnice. Zanieczyszczenia lub zużycie tych elementów mogą wpłynąć na jakość pracy oraz trwałość urządzenia.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas montażu i demontażu akcesoriów. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować trwałe uszkodzenie części urządzenia.
 - Zadbaj o odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia, aby uniknąć przegrzania jego komponentów. Zatkane otwory wentylacyjne mogą prowadzić do uszkodzenia elektroniki.
 - Nie narażaj urządzenia na uderzenia, silne wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
-

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli urządzenie obsługuje Wi-Fi lub Bluetooth, zabezpiecz połączenie silnym hasłem, a jeżeli to możliwe, włącz szyfrowanie.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia i aplikacji sterującej, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

- Monitoruj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane.
 - Ogranicz dostęp do urządzenia wyłącznie do zaufanych użytkowników.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak rolki, głowica laserowa czy pokrywy ochronne, są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli wykryjesz luźne elementy lub uszkodzone części.

Konserwacja, przechowywanie i czyszczenie:

- Regularnie czyść głowicę laserową oraz elementy ruchome, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i resztek materiałów.
- Wymieniaj zużyte akcesoria, takie jak noże, filtry pochłaniaczy dymu czy rolki, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj materiały do grawerowania w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Bezpieczeństwo podczas pracy:

- Nie ingeruj w działające urządzenie ani nie próbuj regulować ustawień podczas pracy.
 - Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub nieprawidłowe działanie urządzenia, natychmiast je wyłącz i odłącz od zasilania.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Przeprowadzaj przeglądy i konserwacje urządzenia zgodnie z harmonogramem serwisowym określonym przez producenta.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych i elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
-

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

EN

Warnings and safety information

All information regarding the use of the product can be found in the user manual. Before using it, read its contents and follow the instructions contained therein.

Also read the following information before use:

Warnings for use

Risk of burns and overheating:

- Some parts of the device, such as the laser head or working materials, can reach very high temperatures during operation.
- Do not touch heated parts of the device or engraved objects immediately after use.
- If possible, use protective measures such as thermal gloves.

Risk of eye damage:

- The laser beam can seriously damage your eyesight. Always use safety glasses recommended by the manufacturer and do not look directly at the laser or its reflection.

Risk to children and animals:

- The product is not intended for children and is not intended for play.
- Devices such as engravers, cutters or their accessories (e.g. knives, rollers, protective covers) contain components that may present a risk of cutting, choking or other injury.
- Keep the product out of the reach of children and animals.

Risk of fire:

- Materials used in engraving and cutting machines can be flammable.
- Work only in well-ventilated areas, away from flammable objects.
- Never leave the machine running unattended.

Risk of toxic fumes:

- Some engraving materials may emit harmful or toxic fumes during operation.
- Use fume extractors and ensure adequate ventilation in the room where you are working.

Risk of electric shock:

- Plug the appliance into an outlet with a suitable earthing connection.
- Avoid touching the equipment with wet hands.
- Regularly check the condition of power cables, plugs and electrical components. In the event of damage, unplug the appliance immediately and contact a service centre.

Risk of damage to the product:

- Use only materials and accessories recommended by the manufacturer. Unsuitable components may damage the internal mechanisms of the appliance.
- Do not leave the device in damp or dusty areas as this may lead to corrosion or contamination of the mechanical and optical components.
- Regularly check the condition of the laser head and other moving parts such as rollers and guides. Dirt or wear on these components can affect the quality of operation and the life of the device.
- Avoid using excessive force when installing and removing accessories. Incorrect use may cause permanent damage to parts of the appliance.
- Ensure adequate ventilation when the appliance is in operation to avoid overheating of its components. Clogged vents may lead to damage to the electronics.
- Do not expose the device to impacts, strong shocks, falls or other factors that may contribute to damage.

Wireless connectivity**Data protection:**

- If your device supports Wi-Fi or Bluetooth, secure the connection with a strong password and, if possible, enable encryption.

- Update the device and control application software regularly to protect data from unauthorised access.

Access management:

- Monitor the list of devices connected to the system and remove those that are no longer in use.
- Restrict access to the device to trusted users only.

Information on correct use

Mounting and configuration:

- Place the device on a stable, level surface according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components, such as rollers, laser head or protective covers, are correctly mounted and secured before starting work.
- Do not switch on the device if you detect loose components or damaged parts.

Maintenance, storage and cleaning:

- Clean the laser head and moving parts regularly to prevent the accumulation of dust and material residues.
- Replace worn accessories such as knives, smoke canister filters or rollers in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Store engraving materials in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

Safety during operation:

- Do not interfere with a running device or attempt to adjust settings during operation.
- If you notice sparking, a burning smell or abnormal operation of the device, immediately switch it off and disconnect it from the power supply.

Additional precautions

Service and repairs:

- If the appliance stops working properly, contact an authorised service centre.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Carry out inspection and maintenance of the appliance according to the service schedule specified by the manufacturer.

Safe disposal:

- Dispose of used appliances according to local chemical and electronic waste regulations.
- Do not dispose of the devices in municipal waste - take them to your local electronics collection point.

If you require any further information about the product, please contact customer service (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) or any other specialist.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí popálení a přehřátí:

- Některé části zařízení, jako je laserová hlava nebo pracovní materiály, mohou během provozu dosáhnout velmi vysokých teplot.
- Nedotýkejte se zahřátých částí přístroje ani gravírovaných předmětů bezprostředně po použití.
- Pokud je to možné, používejte ochranné prostředky, například tepelné rukavice.

Nebezpečí poškození očí:

- Laserový paprsek může vážně poškodit váš zrak. Vždy používejte ochranné brýle doporučené výrobcem a nedívejte se přímo na laser nebo jeho odraz.

Riziko pro děti a zvířata:

- Výrobek není určen pro děti a není určen na hraní.
- Zařízení, jako jsou gravírovací stroje, řezačky nebo jejich příslušenství (např. nože, válečky, ochranné kryty), obsahují součásti, které mohou představovat riziko pořezání, udušení nebo jiného poranění.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Nebezpečí požáru:

- Materiály používané v gravírovacích a řezacích strojích mohou být hořlavé.
- Pracujte pouze v dobře větraných prostorách, mimo dosah hořlavých předmětů.
- Nikdy nenechávejte stroj v provozu bez dozoru.

Nebezpečí toxických výparů:

- Některé gravírovací materiály mohou během provozu uvolňovat škodlivé nebo toxické výpary.
- Používejte odsavače par a zajistěte dostatečné větrání v místnosti, kde pracujete.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Spotřebič zapojte do zásuvky s vhodným uzemněním.
- Nedotýkejte se zařízení mokřima rukama.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, zástrček a elektrických součástí. V případě poškození spotřebič okamžitě odpojte ze zásuvky a obraťte se na servisní středisko.

Nebezpečí poškození výrobku:

- Používejte pouze materiály a příslušenství doporučené výrobcem. Nevhodné komponenty mohou poškodit vnitřní mechanismy spotřebiče.
- Nenechávejte přístroj ve vlhkých nebo prašných prostorách, protože to může vést ke korozi nebo znečištění mechanických a optických součástí.
- Pravidelně kontrolujte stav laserové hlavy a dalších pohyblivých částí, jako jsou válečky a vodítka. Znečištění nebo opotřebení těchto součástí může ovlivnit kvalitu provozu a životnost zařízení.
- Při instalaci a demontáži příslušenství nepoužívejte nadměrnou sílu. Nesprávné použití může způsobit trvalé poškození částí přístroje.
- Při provozu spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k přehřátí jeho součástí. Ucpané ventilační otvory mohou vést k poškození elektroniky.
- Nevystavujte přístroj nárazům, silným otřesům, pádům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat: V případě, že se jedná o bezdrátové připojení k internetu, je třeba zajistit, aby se data neztrácela:

- Pokud zařízení podporuje Wi-Fi nebo Bluetooth, zabezpečte připojení silným heslem a pokud je to možné, zapněte šifrování.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a řídicí aplikace, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem.

Správa přístupu:

- Sledujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která již nejsou používána.
- Omezte přístup k zařízení pouze na důvěryhodné uživatele.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Zařízení umístěte na stabilní, rovný povrch podle pokynů výrobce.
- Před zahájením práce se ujistěte, že jsou všechny součásti, jako jsou válečky, laserová hlava nebo ochranné kryty, správně namontovány a zajištěny.
- Pokud zjistíte uvolněné součásti nebo poškozené díly, zařízení nezapínejte.

Údržba, skladování a čištění:

- Pravidelně čistěte laserovou hlavu a pohyblivé části, abyste zabránili hromadění prachu a zbytků materiálu.
- Vyměňte opotřebované příslušenství, jako jsou nože, filtry kouřové nádoby nebo válečky, v souladu s doporučeními výrobce.
- Gravírovací materiály skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

Bezpečnost při provozu:

- Během provozu nezasahujte do běžícího zařízení a nepokoušejte se upravovat nastavení.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo neobvyklý provoz zařízení, okamžitě jej vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- Pokud spotřebič přestane správně fungovat, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami.
- Kontrolu a údržbu spotřebiče provádějte podle servisního plánu stanoveného výrobcem.

Bezpečná likvidace:

- Použitý spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci chemického a elektronického odpadu.
- Přístroje nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte je na místním sběrném místě elektroniky.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

FR

Avertissements et informations de sécurité

Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation. Avant de l'utiliser, lisez son contenu et suivez les instructions qu'il contient.

Lisez également les informations suivantes avant d'utiliser le produit :

Avertissements pour l'utilisation

Risque de brûlure et de surchauffe :

- Certaines parties de l'appareil, telles que la tête laser ou les matériaux de travail, peuvent atteindre des températures très élevées pendant le fonctionnement.
- Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil ou les objets gravés immédiatement après l'utilisation.
- Si possible, utilisez des mesures de protection telles que des gants thermiques.

Risque de lésions oculaires :

- Le faisceau laser peut gravement endommager la vue. Utilisez toujours les lunettes de sécurité recommandées par le fabricant et ne regardez pas directement le laser ou son reflet.

Risque pour les enfants et les animaux :

- Le produit n'est pas destiné aux enfants et n'est pas conçu pour le jeu.

- Les appareils tels que les graveurs, les découpeurs ou leurs accessoires (par exemple, les couteaux, les rouleaux, les couvercles de protection) contiennent des composants qui peuvent présenter un risque de coupure, d'étouffement ou d'autres blessures.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Risque d'incendie :

- Les matériaux utilisés dans les machines de gravure et de découpe peuvent être inflammables.
- Travaillez uniquement dans des zones bien ventilées, à l'écart des objets inflammables.
- Ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance.

Risque de fumées toxiques :

- Certains matériaux de gravure peuvent émettre des fumées nocives ou toxiques pendant leur utilisation.
- Utilisez des extracteurs de fumées et assurez une ventilation adéquate dans la pièce où vous travaillez.

Risque d'électrocution :

- Branchez l'appareil sur une prise de courant dotée d'une mise à la terre appropriée.
- Évitez de toucher l'appareil avec des mains mouillées.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles d'alimentation, des fiches et des composants électriques. En cas de dommage, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un centre de service.

Risque d'endommagement du produit :

- N'utilisez que les matériaux et accessoires recommandés par le fabricant. Des composants inadaptés peuvent endommager les mécanismes internes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil dans des endroits humides ou poussiéreux, car cela peut entraîner la corrosion ou la contamination des composants mécaniques et optiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tête laser et des autres pièces mobiles telles que les rouleaux et les guides. La saleté ou l'usure de ces composants peut affecter la qualité du fonctionnement et la durée de vie de l'appareil.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation et du retrait des accessoires. Une utilisation incorrecte peut endommager de façon permanente certaines parties de l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil soit suffisamment ventilé lorsqu'il fonctionne, afin d'éviter toute surchauffe de ses composants. L'obstruction des orifices d'aération peut endommager les composants électroniques.
- N'exposez pas l'appareil à des impacts, des chocs violents, des chutes ou d'autres facteurs susceptibles de l'endommager.

Connectivité sans fil

Protection des données :

- Si votre appareil prend en charge le Wi-Fi ou le Bluetooth, sécurisez la connexion avec un mot de passe fort et, si possible, activez le cryptage.
- Mettez régulièrement à jour le logiciel de l'appareil et de l'application de contrôle pour protéger les données contre tout accès non autorisé.

Gestion des accès :

- Contrôlez la liste des appareils connectés au système et supprimez ceux qui ne sont plus utilisés.
- Limitez l'accès à l'appareil aux seuls utilisateurs de confiance.

Informations sur l'utilisation correcte

Montage et configuration :

- Placez l'appareil sur une surface stable et plane, conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les composants, tels que les rouleaux, la tête laser ou les capots de protection, sont correctement montés et fixés avant de commencer à travailler.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si vous détectez des composants mal fixés ou des pièces endommagées.

Entretien, stockage et nettoyage :

- Nettoyez régulièrement la tête laser et les pièces mobiles pour éviter l'accumulation de poussière et de résidus de matériaux.
- Remplacez les accessoires usés tels que les couteaux, les filtres de la boîte à fumée ou les rouleaux conformément aux recommandations du fabricant.
- Stockez les matériaux de gravure dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Sécurité pendant l'utilisation :

- N'interférez pas avec un appareil en marche et n'essayez pas d'ajuster les réglages pendant le fonctionnement.
- Si vous constatez des étincelles, une odeur de brûlé ou un fonctionnement anormal de l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez-le.

Précautions supplémentaires

Entretien et réparations :

- Si l'appareil ne fonctionne plus correctement, contactez un centre de service agréé.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Effectuez l'inspection et l'entretien de l'appareil conformément au programme d'entretien spécifié par le fabricant.

Mise au rebut en toute sécurité :

- Éliminez les appareils usagés conformément aux réglementations locales en matière de déchets chimiques et électroniques.
- Ne jetez pas les appareils dans les déchets municipaux - apportez-les à votre point de collecte électronique local.

Si vous avez besoin de plus amples informations sur le produit, veuillez contacter le service clientèle (e-mail : hurt@innpro.pl, site web : <https://innpro.pl/>) ou tout autre spécialiste.

GR

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος εγκαυμάτων και υπερθέρμανσης:

- Ορισμένα μέρη της συσκευής, όπως η κεφαλή λείζερ ή τα υλικά εργασίας, μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής ή τα χαραγμένα αντικείμενα αμέσως μετά τη χρήση.
- Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε προστατευτικά μέτρα, όπως θερμικά γάντια.

Κίνδυνος βλάβης των ματιών:

- Η δέσμη λείζερ μπορεί να βλάψει σοβαρά την όρασή σας. Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας που συνιστά ο κατασκευαστής και μην κοιτάτε απευθείας το λείζερ ή την αντανάκλασή του.

Κίνδυνος για τα παιδιά και τα ζώα:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν προορίζεται για παιχνίδι.
- Συσκευές όπως χάρακτες, κόφτες ή τα εξαρτήματά τους (π.χ. μαχαίρια, κύλινδροι, προστατευτικά καλύμματα) περιέχουν εξαρτήματα που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο κοπής, πνιγμού ή άλλου τραυματισμού.
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις μηχανές χάραξης και κοπής μπορεί να είναι εύφλεκτα.
- Εργαστείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
- Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

Κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων:

- Ορισμένα υλικά χάραξης ενδέχεται να εκπέμπουν επιβλαβείς ή τοξικές αναθυμιώσεις κατά τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε απορροφητήρες καπνών και εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό στο χώρο όπου εργάζεστε.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με κατάλληλη σύνδεση γείωσης.
- Αποφύγετε να αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των βυσμάτων και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Τα ακατάλληλα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρούς ή σκονισμένους χώρους, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση ή μόλυνση των μηχανικών και οπτικών εξαρτημάτων.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της κεφαλής λέιζερ και άλλων κινητών εξαρτημάτων, όπως οι κύλινδροι και οι οδηγοί. Η βρωμιά ή η φθορά σε αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής δύναμης κατά την εγκατάσταση και αφαίρεση των εξαρτημάτων. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε μέρη της συσκευής.
- Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των εξαρτημάτων της. Οι φραγμένοι αεραγωγοί μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη των ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε χτυπήματα, ισχυρούς κραδασμούς, πτώσεις ή άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν σε βλάβη.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει Wi-Fi ή Bluetooth, ασφαλίστε τη σύνδεση με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και, εάν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής και της εφαρμογής ελέγχου για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Παρακολουθήστε τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
- Περιορίστε την πρόσβαση στη συσκευή μόνο σε έμπιστους χρήστες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Τοποθέτηση και διαμόρφωση:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως οι κύλινδροι, η κεφαλή λέιζερ ή τα προστατευτικά καλύμματα, είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν εντοπίσετε χαλαρά εξαρτήματα ή κατεστραμμένα μέρη.

Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή λέιζερ και τα κινούμενα μέρη για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης και υπολειμμάτων υλικών.

- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα, όπως τα μαχαίρια, τα φίλτρα του δοχείου καπνού ή τους κυλίνδρους, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύστε τα υλικά χάραξης σε ξηρό μέρος, μακριά από την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως.

Ασφάλεια κατά τη λειτουργία:

- Μην επεμβαίνετε σε μια συσκευή που λειτουργεί ή μην επιχειρείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Εάν παρατηρήσετε σπινθηρισμό, οσμή καψίματος ή μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, απενεργοποιήστε την αμέσως και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευές:

- Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Πραγματοποιήστε την επιθεώρηση και τη συντήρηση της συσκευής σύμφωνα με το πρόγραμμα σέρβις που ορίζει ο κατασκευαστής.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα χημικά και ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τις συσκευές στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε τις στο τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικό.

DE

Warnungen und Sicherheitshinweise

Alle Informationen zur Verwendung des Produkts finden Sie in der Bedienungsanleitung. Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch auch die folgenden Informationen:

Warnhinweise zum Gebrauch

Gefahr von Verbrennungen und Überhitzung:

- Einige Teile des Geräts, wie z. B. der Laserkopf oder die Arbeitsmaterialien, können während des Betriebs sehr hohe Temperaturen erreichen.
- Berühren Sie erhitzte Geräteteile oder gravierte Objekte nicht unmittelbar nach dem Gebrauch.

- Verwenden Sie, wenn möglich, Schutzmaßnahmen wie Thermohandschuhe.

Gefahr von Augenschäden:

- Der Laserstrahl kann Ihr Augenlicht ernsthaft schädigen. Verwenden Sie immer eine vom Hersteller empfohlene Schutzbrille und blicken Sie nicht direkt in den Laser oder seine Reflexion.

Gefahr für Kinder und Tiere:

- Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt und nicht zum Spielen geeignet.
- Geräte wie Graviergeräte, Schneidegeräte oder deren Zubehör (z. B. Messer, Rollen, Schutzhüllen) enthalten Bestandteile, die eine Schnitt-, Erstickungs- oder sonstige Verletzungsgefahr darstellen können.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Brandgefahr:

- Die in Gravier- und Schneidemaschinen verwendeten Materialien können brennbar sein.
- Arbeiten Sie nur in gut belüfteten Bereichen und entfernt von brennbaren Gegenständen.
- Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen.

Gefahr durch giftige Dämpfe:

- Einige Graviermaterialien können während des Betriebs schädliche oder giftige Dämpfe freisetzen.
- Verwenden Sie einen Rauchabzug und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsraums.

Gefahr eines Stromschlags:

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit einem geeigneten Erdungsanschluss an.
- Vermeiden Sie es, das Gerät mit nassen Händen zu berühren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Netzkabeln, Steckern und elektrischen Bauteilen. Im Falle einer Beschädigung ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.

Gefahr der Beschädigung des Produkts:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Materialien und Zubehörteile. Ungeeignete Komponenten können die internen Mechanismen des Geräts beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht in feuchten oder staubigen Bereichen liegen, da dies zu Korrosion oder Verschmutzung der mechanischen und optischen Komponenten führen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Laserkopfes und anderer beweglicher Teile wie Rollen und Führungen. Verschmutzungen oder Abnutzungen an diesen Komponenten können die Betriebsqualität und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.
- Wenden Sie beim Anbringen und Entfernen von Zubehörteilen keine übermäßige Kraft an. Unsachgemäße Verwendung kann zu dauerhaften Schäden an Teilen des Geräts führen.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, wenn das Gerät in Betrieb ist, um eine Überhitzung der Bauteile zu vermeiden. Verstopfte Lüftungsöffnungen können zu Schäden an der Elektronik führen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen, starken Erschütterungen, Stürzen oder anderen Faktoren aus, die zu Schäden führen können.

Drahtlose Konnektivität

Schutz der Daten:

- Wenn Ihr Gerät Wi-Fi oder Bluetooth unterstützt, sichern Sie die Verbindung mit einem starken Passwort und aktivieren Sie, wenn möglich, die Verschlüsselung.
- Aktualisieren Sie die Software des Geräts und der Steuerungsanwendung regelmäßig, um die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Zugriffsverwaltung:

- Überwachen Sie die Liste der Geräte, die mit dem System verbunden sind, und entfernen Sie Geräte, die nicht mehr verwendet werden.
- Beschränken Sie den Zugriff auf das Gerät auf vertrauenswürdige Benutzer.

Informationen zur richtigen Verwendung

Aufstellung und Konfiguration:

- Stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers auf eine stabile, ebene Fläche.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten wie Rollen, Laserkopf oder Schutzabdeckungen vor Arbeitsbeginn korrekt montiert und gesichert sind.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie lose Komponenten oder beschädigte Teile feststellen.

Wartung, Lagerung und Reinigung:

- Reinigen Sie den Laserkopf und die beweglichen Teile regelmäßig, um die Ansammlung von Staub und Materialrückständen zu vermeiden.
- Ersetzen Sie verschlissenes Zubehör wie Messer, Rauchgasfilter oder Walzen entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Lagern Sie das Graviermaterial an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheit während des Betriebs:

- Greifen Sie nicht in ein laufendes Gerät ein und versuchen Sie nicht, während des Betriebs Einstellungen vorzunehmen.
- Wenn Sie Funkenbildung, Brandgeruch oder einen abnormalen Betrieb des Geräts bemerken, schalten Sie es sofort aus und trennen Sie es von der Stromzufuhr.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

Wartung und Reparaturen:

- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Führen Sie die Inspektion und Wartung des Geräts gemäß dem vom Hersteller angegebenen Wartungsplan durch.

Sichere Entsorgung:

- Entsorgen Sie Altgeräte gemäß den örtlichen Vorschriften für chemische und elektronische Abfälle.
- Entsorgen Sie die Geräte nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu Ihrer örtlichen Elektroniksammelstelle.

Wenn Sie weitere Informationen über das Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (E-Mail: hurt@innpro.pl, Website: <https://innpro.pl/>) oder an einen anderen Spezialisten.

RO

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile conținute.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Risc de arsuri și supraîncălzire:

- Unele părți ale dispozitivului, cum ar fi capul laser sau materialele de lucru, pot atinge temperaturi foarte ridicate în timpul funcționării.
- Nu atingeți părțile încălzite ale dispozitivului sau obiectele gravate imediat după utilizare.
- Dacă este posibil, utilizați măsuri de protecție, cum ar fi mănuși termice.

Risc de afectare a ochilor:

- Raza laser vă poate afecta grav vederea. Utilizați întotdeauna ochelari de protecție recomandați de producător și nu priviți direct la laser sau la reflexia acestuia.

Risc pentru copii și animale:

- Produsul nu este destinat copiilor și nu este destinat pentru joacă.
- Dispozitivele precum gravatoarele, mașinile de tăiat sau accesoriile acestora (de exemplu, cuțite, role, capace de protecție) conțin componente care pot prezenta un risc de tăiere, sufocare sau alte leziuni.
- Țineți produsul departe de îndemâna copiilor și a animalelor.

Risc de incendiu:

- Materialele utilizate în mașinile de gravură și tăiere pot fi inflamabile.
- Lucrați numai în zone bine ventilate, departe de obiecte inflamabile.
- Nu lăsați niciodată mașina în funcțiune nesupravegheată.

Risc de vapori toxici:

- Unele materiale de gravură pot emite fumuri nocive sau toxice în timpul funcționării.
- Utilizați extractoare de fum și asigurați o ventilație adecvată în încăperea în care lucrați.

Risc de electrocutare:

- Conectați aparatul la o priză cu o conexiune de împământare adecvată.
- Evitați să atingeți echipamentul cu mâinile ude.
- Verificați periodic starea cablurilor de alimentare, a fișelor și a componentelor electrice. În caz de deteriorare, scoateți imediat aparatul din priză și contactați un centru de service.

Risc de deteriorare a produsului:

- Utilizați numai materialele și accesoriile recomandate de producător. Componentele neadecvate pot deteriora mecanismele interne ale aparatului.
- Nu lăsați aparatul în zone umede sau cu praf, deoarece acest lucru poate duce la coroziunea sau contaminarea componentelor mecanice și optice.
- Verificați periodic starea capului laser și a altor părți mobile, cum ar fi rolele și ghidajele. Murdăria sau uzura de pe aceste componente poate afecta calitatea funcționării și durata de viață a dispozitivului.
- Evitați utilizarea unei forțe excesive atunci când instalați și scoateți accesoriile. Utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea permanentă a unor părți ale aparatului.
- Asigurați o ventilație adecvată atunci când aparatul este în funcțiune pentru a evita supraîncălzirea componentelor sale. Ventilațiile înfundate pot duce la deteriorarea componentelor electronice.
- Nu expuneți aparatul la impacturi, șocuri puternice, căderi sau alți factori care pot contribui la deteriorare.

Conectivitate fără fir

Protecția datelor:

- Dacă dispozitivul dvs. acceptă Wi-Fi sau Bluetooth, securizați conexiunea cu o parolă puternică și, dacă este posibil, activați criptarea.
- Actualizați periodic dispozitivul și software-ul aplicației de control pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat.

Gestionarea accesului:

- Monitorizați lista de dispozitive conectate la sistem și eliminați-le pe cele care nu mai sunt utilizate.
- Limitați accesul la dispozitiv numai la utilizatorii de încredere.

Informații privind utilizarea corectă

Montare și configurare:

- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă, plană, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Asigurați-vă că toate componentele, cum ar fi rolele, capul laser sau capacele de protecție, sunt montate și fixate corect înainte de începerea lucrului.
- Nu porniți dispozitivul dacă detectați componente slăbite sau piese deteriorate.

Întreținere, depozitare și curățare:

- Curățați periodic capul laser și piesele mobile pentru a preveni acumularea de praf și reziduuri de material.
- Înlocuiți accesoriile uzate, cum ar fi cuțitele, filtrele canistrului de fum sau rolele, în conformitate cu recomandările producătorului.
- Depozitați materialele de gravură într-un loc uscat, ferit de umiditate și de lumina directă a soarelui.

Siguranță în timpul funcționării:

- Nu interferați cu un dispozitiv în funcțiune și nu încercați să reglați setările în timpul funcționării.
- Dacă observați scântei, un miros de arsură sau o funcționare anormală a dispozitivului, opriți-l imediat și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Precauții suplimentare

Service și reparații:

- Dacă aparatul nu mai funcționează corespunzător, contactați un centru de service autorizat.
- Nu încercați să reparați singur aparatul.
- Efectuați inspecția și întreținerea aparatului în conformitate cu programul de service specificat de producător.

Eliminarea în siguranță:

- Eliminați aparatele uzate în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile chimice și electronice.
- Nu aruncați aparatele în deșeurile municipale - duceți-le la punctul local de colectare a electronicelor.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre produs, vă rugăm să contactați serviciul clienți (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) sau orice alt specialist.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko popálenia a prehriatia:

- Niektoré časti zariadenia, napríklad laserová hlava alebo pracovné materiály, môžu počas prevádzky dosiahnuť veľmi vysoké teploty.
- Bezprostredne po použití sa nedotýkajte zahriatych častí zariadenia ani gravírovaných predmetov.
- Ak je to možné, používajte ochranné prostriedky, napríklad tepelné rukavice.

Riziko poškodenia očí:

- Laserový lúč môže vážne poškodiť váš zrak. Vždy používajte ochranné okuliare odporúčané výrobcom a nepozerajte sa priamo na laser alebo jeho odraz.

Riziko pre deti a zvieratá:

- Výrobok nie je určený pre deti a nie je určený na hranie.
- Zariadenia, ako sú gravírovacie zariadenia, rezačky alebo ich príslušenstvo (napr. nože, valčeky, ochranné kryty), obsahujú komponenty, ktoré môžu predstavovať riziko porezania, udusenía alebo iného poranenia.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Nebezpečenstvo požiaru:

- Materiály používané v gravírovacích a rezacích strojoch môžu byť horľavé.
- Pracujte len v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých predmetov.
- Nikdy nenechávajte stroj v prevádzke bez dozoru.

Riziko toxických výparov:

- Niektoré gravírovacie materiály môžu počas prevádzky uvoľňovať škodlivé alebo toxické výpary.
- Používajte odsávače výparov a zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti, v ktorej pracujete.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Spotrebič zapojte do zásuvky s vhodným uzemnením.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, zástrčiek a elektrických komponentov. V prípade poškodenia spotrebič okamžite odpojte zo zásuvky a obráťte sa na servisné stredisko.

Riziko poškodenia výrobku:

- Používajte len materiály a príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nevhodné komponenty môžu poškodiť vnútorné mechanizmy spotrebiča.
- Nenechávajte prístroj vo vlhkých alebo prašných priestoroch, pretože to môže viesť ku korózii alebo znečisteniu mechanických a optických komponentov.
- Pravidelne kontrolujte stav laserovej hlavy a ostatných pohyblivých častí, ako sú valčeky a vodiace lišty. Znečistenie alebo opotrebovanie týchto komponentov môže ovplyvniť kvalitu prevádzky a životnosť zariadenia.

- Pri inštalácii a demontáži príslušenstva nepoužívajte nadmernú silu. Nesprávne používanie môže spôsobiť trvalé poškodenie častí prístroja.
- Počas prevádzky spotrebiča zabezpečte dostatočné vetranie, aby nedošlo k prehriatiu jeho komponentov. Upchaté vetracie otvory môžu viesť k poškodeniu elektroniky.
- Nevystavujte zariadenie nárazom, silným otrasom, pádom alebo iným faktorom, ktoré môžu prispieť k jeho poškodeniu.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov: Pripojte sa k bezdrôtovému pripojeniu, aby ste mohli používať bezdrôtové pripojenie k internetu:

- Ak vaše zariadenie podporuje Wi-Fi alebo Bluetooth, zabezpečte pripojenie silným heslom a ak je to možné, zapnite šifrovanie.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia a ovládacích aplikácií, aby ste ochránili údaje pred neoprávneným prístupom.

Správa prístupu:

- Monitorujte zoznam zariadení pripojených k systému a odstráňte tie, ktoré sa už nepoužívajú.
- Prístup k zariadeniu obmedzte len na dôveryhodných používateľov.

Informácie o správnom používaní

Montáž a konfigurácia:

- Umiestnite zariadenie na stabilný, rovný povrch podľa pokynov výrobcu.
- Pred začatím práce sa uistite, že všetky komponenty, ako sú valčeky, laserová hlava alebo ochranné kryty, sú správne namontované a zaistené.
- Zariadenie nezapínajte, ak zistíte uvoľnené komponenty alebo poškodené časti.

Údržba, skladovanie a čistenie:

- Pravidelne čistite laserovú hlavu a pohyblivé časti, aby ste zabránili hromadeniu prachu a zvyškov materiálu.
- Opotrebované príslušenstvo, ako sú nože, dymové filtre alebo valčeky, vymeňte v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Gravírovacie materiály skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

Bezpečnosť počas prevádzky:

- Počas prevádzky nezasahujte do bežiaceho zariadenia ani sa nepokúšajte upravovať nastavenia.
- Ak spozorujete iskrenie, zápach horenia alebo neobvyklú prevádzku zariadenia, okamžite ho vypnite a odpojte od napájania.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy:

- Ak spotrebič prestane správne fungovať, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami.
- Kontrolu a údržbu spotrebiča vykonávajte podľa servisného plánu určeného výrobcou.

Bezpečná likvidácia:

- Použitý spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o chemickom a elektronickom odpade.
- Zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu - odovzdajte ich na miestnom zbernom mieste elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

HU

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

Égési sérülések és túlmelegedés veszélye:

- A készülék egyes részei, mint például a lézerfej vagy a munkaanyagok, működés közben nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el.
- Használat után közvetlenül ne érintse meg a készülék felhevült részeit vagy a gravírozott tárgyakat.
- Ha lehetséges, használjon védőintézkedéseket, például hőkesztyűt.

Szemkárosodás veszélye:

- A lézersugár súlyosan károsíthatja a látását. Mindig a gyártó által ajánlott védőszemüveget használjon, és ne nézzen közvetlenül a lézerbe vagy annak visszaverődésébe.

Gyermekekre és állatokra jelentett veszély:

- A terméket nem gyermekeknek szánták, és nem játékokra szánták.
- Az olyan készülékek, mint a gravírozó, vágógépek vagy tartozékaik (pl. kések, hengerek, védőburkolatok) olyan alkatrészeket tartalmaznak, amelyek vágási, fulladási vagy egyéb sérülésveszélyt jelenthetnek.
- Tartsa a terméket gyermekek és állatok elől elzárva.

Tűzveszély:

- A gravírozó és vágógépekben használt anyagok gyúlékonyak lehetnek.
- Csak jól szellőző helyiségben, gyúlékony tárgyaktól távol dolgozzon.
- Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül futni.

Mérgező gőzök veszélye:

- Egyes gravírozó anyagok működés közben káros vagy mérgező füstöket bocsáthatnak ki.
- Használjon füstelszívót, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről a munkavégzés helyiségében.

Áramütés veszélye:

- A készüléket megfelelő földeléssel ellátott konnektorba csatlakoztassa.
- Kerülje a készülék nedves kézzel történő érintését.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, dugók és elektromos alkatrészek állapotát. Sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és forduljon szervizközponthoz.

A termék károsodásának veszélye:

- Csak a gyártó által ajánlott anyagokat és tartozékokat használjon. A nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a készülék belső mechanizmusait.
- Ne hagyja a készüléket nedves vagy poros helyen, mivel ez a mechanikus és optikai alkatrészek korróziójához vagy szennyeződéséhez vezethet.
- Rendszeresen ellenőrizze a lézerfej és más mozgó alkatrészek, például a görgők és vezetők állapotát. Az ezeken az alkatrészekeken lévő szennyeződés vagy kopás befolyásolhatja a működés minőségét és a készülék élettartamát.
- Kerülje a túlzott erő alkalmazását a tartozékok beszerelésekor és eltávolításakor. A helytelen használat maradandó károkat okozhat a készülék részeiben.
- A készülék működése közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje a készülék alkatrészeinek túlmelegedését. Az eltömődött szellőzőnyílások az elektronika károsodásához vezethetnek.
- Ne tegye ki a készüléket ütéseknek, erős ütéseknek, eséseknek vagy más olyan tényezőknek, amelyek hozzájárulhatnak a készülék károsodásához.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a készülék támogatja a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót, erős jelszóval biztosítsa a kapcsolatot, és ha lehetséges, engedélyezze a titkosítást.
- Rendszeresen frissítse a készüléket és a vezérlőalkalmazás szoftverét, hogy megvédje az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől.

Hozzáféréskezelés:

- Figyelje a rendszerhez csatlakoztatott eszközök listáját, és távolítsa el azokat, amelyeket már nem használ.
- Korlátozza az eszközhöz való hozzáférést csak a megbízható felhasználókra.

Tájékoztatás a helyes használatról

Felszerelés és konfigurálás:

- A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően stabil, vízszintes felületre helyezze.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a görgők, a lézerfej vagy a védőburkolatok megfelelően fel vannak szerelve és rögzítve vannak.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha laza alkatrészeket vagy sérült részeket észlel.

Karbantartás, tárolás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa meg a lézerfejet és a mozgó alkatrészeket, hogy megakadályozza a por és az anyagmaradványok felhalmozódását.
- Cserélje ki az elhasználódott tartozékokat, például a késeket, a füstszűrőket vagy a görgőket a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- A gravírozó anyagokat száraz, nedvességtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

Biztonság működés közben:

- Működés közben ne avatkozzon bele a futó készülékbe, és ne próbálja meg a beállításokat módosítani.
- Ha szikrázást, égő szagot vagy a készülék rendellenes működését észleli, azonnal kapcsolja ki és válassza le a készüléket az áramforrásról.

További óvintézkedések

Szervizelés és javítás:

- Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Végezze el a készülék ellenőrzését és karbantartását a gyártó által meghatározott szervizelési ütemterv szerint.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A használt készülékeket a helyi vegyi és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne dobja a készülékeket a kommunális hulladékba - vigye el a helyi elektronikai gyűjtőhelyre.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálatához (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy bármely más szakemberhez.