

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia akcesoriów lub drona:

- Akcesoria należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi modelami dronów zgodnie z instrukcją obsługi. Nieodpowiednie użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty stabilności lotu.
- Nie używaj akcesoriów noszących ślady uszkodzeń, takich jak pęknięcia, deformacje czy brakujące elementy.
- Nie modyfikuj ani nie ingeruj w konstrukcję akcesoriów. Może to prowadzić do awarii urządzenia i utraty gwarancji.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria nie są przeznaczone dla dzieci. Małe elementy mogą powodować ryzyko zadławienia.
- Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia lub uszkodzenia produktu.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Unikaj używania akcesoriów w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, które mogą być podatne na zakłócenia.
- Nie korzystaj z akcesoriów w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać jego działanie lub same być narażone na zakłócenia.

Zagrożenie przegrzaniem:

- Akcesoria takie jak akumulatory czy zasilacze powinny być używane wyłącznie w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta. Ekstremalne warunki mogą prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia produktu.
 - Nie pozostawiaj akcesoriów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące instalacji i konfiguracji:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamocowane przed startem drona. Niewłaściwy montaż akcesoriów, takich jak śmigła czy osłony, może prowadzić do niestabilności lotu, a nawet do wypadku.

- W przypadku akcesoriów elektronicznych sprawdź, czy styki są suche i czyste przed podłączeniem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów przed każdym użyciem, zwracając uwagę na pęknięcia, deformacje i oznaki zużycia.
- Nie używaj akcesoriów w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, deszcz lub niskie temperatury, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu.

Przechowywanie i transport:

- Akcesoria należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.
- Transportuj akcesoria w dedykowanych etui lub ochronnych opakowaniach, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Produkt powinien być naprawiany i serwisowany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Do czyszczenia akcesoriów używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj stosowania chemikaliów lub wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria i ich opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Elementy elektroniczne, takie jak baterie, nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących akcesoriów do dronów, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

EN

Warnings and safety information

All information regarding the use of the product can be found in the user manual. Before using it, read its contents and follow the instructions contained therein.

Also read the following information before use:

Warnings for use

Risk of damage to accessories or the drone:

- Accessories should only be used with compatible drone models in accordance with the instruction manual. Improper use may lead to damage to the equipment or loss of flight stability.
- Do not use accessories bearing signs of damage such as cracks, deformations or missing parts.
- Do not modify or interfere with the design of accessories. This may lead to failure of the device and void the warranty.

Child Hazard:

- Accessories are not intended for children. Small parts may cause a choking hazard.
- Keep accessories out of the reach of children to avoid accidental use or damage to the product.

Risk of electromagnetic interference (EMC):

- Avoid using accessories near medical devices, such as pacemakers, which may be susceptible to interference.
- Do not use the accessory near other electronic devices that may interfere with its operation or are themselves susceptible to interference.

Risk of overheating:

- Accessories such as batteries or power supplies should only be used at temperatures within the manufacturer's recommendations. Extreme conditions can lead to overheating or product damage.
- Do not leave accessories in direct sunlight or near heat sources.

Information on correct use

Installation and setup recommendations:

- Ensure that all components are correctly attached before launching the drone. Improper installation of accessories, such as propellers or guards, can lead to unstable flight and even accidents.
- For electronic accessories, check that the contacts are dry and clean before connecting.

Safety of use:

- Regularly check the condition of accessories before each use, looking out for cracks, deformations and signs of wear.
- Do not use accessories in harsh weather conditions such as strong winds, rain or low temperatures, which may affect flight safety.

Storage and transport:

- Store accessories in a dry, cool place, away from moisture and chemicals.

- Transport accessories in dedicated cases or protective packaging to prevent damage.

Additional precautions

Service and maintenance:

- The product should only be repaired and serviced at authorised service centres.
- Use only a soft, dry cloth to clean accessories. Avoid using chemicals or damp materials that may damage the surface of the product.

Safe disposal:

- Dispose of used accessories and their packaging in accordance with local environmental regulations.
- Electronic components, such as batteries, must not be disposed of in municipal waste. If in doubt, contact your local waste collection point.

If you require additional information on drone accessories, please contact customer service (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) or another specialist.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození příslušenství nebo dronu:

- Příslušenství by mělo být používáno pouze s kompatibilními modely dronů v souladu s návodem k použití. Nevhodné použití může vést k poškození vybavení nebo ztrátě stability letu.
- Nepoužívejte příslušenství nesoucí známky poškození, jako jsou praskliny, deformace nebo chybějící části.
- Příslušenství neupravujte ani nezasahujte do jeho konstrukce. To může vést k poruše zařízení a ztrátě záruky.

Nebezpečí pro děti:

- Příslušenství není určeno pro děti. Malé části mohou způsobit nebezpečí udušení.
- Příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému použití nebo poškození výrobku.

Nebezpečí elektromagnetického rušení (EMC):

- Vyvarujte se používání příslušenství v blízkosti lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, které mohou být náchylné k rušení.

- Nepoužívejte příslušenství v blízkosti jiných elektronických zařízení, která mohou rušit jeho provoz nebo jsou sama náchylná k rušení.

Riziko přehřátí:

- Příslušenství, jako jsou baterie nebo napájecí zdroje, by se mělo používat pouze při teplotách v rámci doporučení výrobce. Extrémní podmínky mohou vést k přehřátí nebo poškození výrobku.
- Nenechávejte příslušenství na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdrojů tepla.

Informace o správném používání

Doporučení pro instalaci a nastavení:

- Před spuštěním dronu se ujistěte, že jsou všechny součásti správně připevněny. Nesprávná instalace příslušenství, jako jsou vrtule nebo kryty, může vést k nestabilnímu letu a dokonce k nehodám.
- U elektronického příslušenství před připojením zkontrolujte, zda jsou kontakty suché a čisté.

Bezpečnost používání: Dron se musí používat v souladu s pravidly bezpečnosti:

- Před každým použitím pravidelně kontrolujte stav příslušenství a dávejte pozor na praskliny, deformace a známky opotřebení.
- Nepoužívejte příslušenství za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, déšť nebo nízké teploty, které mohou ovlivnit bezpečnost letu.

Skladování a přeprava:

- Skladujte příslušenství na suchém a chladném místě, mimo dosah vlhkosti a chemikálií.
- Příslušenství přepravujte ve speciálních kufrech nebo ochranných obalech, aby nedošlo k jeho poškození.

Další bezpečnostní opatření

Servis a údržba:

- Opravy a servis výrobku provádějte pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- K čištění příslušenství používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte chemikálie nebo vlhké materiály, které by mohly poškodit povrch výrobku.

Bezpečná likvidace:

- Použité příslušenství a jeho obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Elektronické součásti, jako jsou baterie, se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. V případě pochybností se obraťte na místní sběrné místo odpadů.

Pokud potřebujete další informace o příslušenství pro drony, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

FR

Avertissements et informations de sécurité

Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation. Avant de l'utiliser, lisez son contenu et suivez les instructions qu'il contient.

Lisez également les informations suivantes avant d'utiliser le produit :

Avertissements pour l'utilisation

Risque d'endommagement des accessoires ou du drone :

- Les accessoires ne doivent être utilisés qu'avec des modèles de drones compatibles, conformément au manuel d'utilisation. Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages à l'équipement ou une perte de stabilité en vol.
- N'utilisez pas d'accessoires présentant des signes de détérioration tels que des fissures, des déformations ou des pièces manquantes.
- Ne pas modifier ou interférer avec la conception des accessoires. Cela peut entraîner une défaillance de l'appareil et annuler la garantie.

Risque pour les enfants :

- Les accessoires ne sont pas destinés aux enfants. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Gardez les accessoires hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation accidentelle ou tout dommage au produit.

Risque d'interférence électromagnétique (EMC) :

- Évitez d'utiliser les accessoires à proximité d'appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, qui peuvent être sensibles aux interférences.
- N'utilisez pas l'accessoire à proximité d'autres appareils électroniques susceptibles d'interférer avec son fonctionnement ou d'être eux-mêmes sujets à des interférences.

Risque de surchauffe :

- Les accessoires tels que les piles ou les blocs d'alimentation ne doivent être utilisés qu'à des températures conformes aux recommandations du fabricant. Des conditions extrêmes peuvent entraîner une surchauffe ou endommager le produit.
- Ne laissez pas les accessoires en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur.

Informations sur l'utilisation correcte

Recommandations d'installation et de configuration :

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés avant de lancer le drone. Une mauvaise installation des accessoires, tels que les hélices ou les protections, peut entraîner un vol instable, voire des accidents.

- Pour les accessoires électroniques, vérifiez que les contacts sont secs et propres avant de les connecter.

Sécurité d'utilisation :

- Vérifiez régulièrement l'état des accessoires avant chaque utilisation, en recherchant des fissures, des déformations et des signes d'usure.
- N'utilisez pas les accessoires dans des conditions météorologiques difficiles, telles que des vents forts, de la pluie ou des températures basses, qui peuvent nuire à la sécurité du vol.

Stockage et transport :

- Stockez les accessoires dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et des produits chimiques.
- Transportez les accessoires dans des étuis dédiés ou des emballages de protection afin d'éviter tout dommage.

Précautions supplémentaires

Entretien et maintenance :

- Le produit ne doit être réparé et entretenu que par des centres de service agréés.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer les accessoires. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des matériaux humides qui pourraient endommager la surface du produit.

Mise au rebut en toute sécurité :

- Éliminez les accessoires usagés et leur emballage conformément aux réglementations locales en matière d'environnement.
- Les composants électroniques, tels que les piles, ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. En cas de doute, contactez votre centre local de collecte des déchets.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les accessoires pour drones, veuillez contacter le service clientèle (e-mail : hurt@innpro.pl, site web : <https://innpro.pl/>) ou un autre spécialiste.

GR

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα εξαρτήματα ή στο drone:

- Τα αξεσουάρ πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με συμβατά μοντέλα drone σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό ή σε απώλεια της σταθερότητας της πτήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που φέρουν σημάδια βλάβης, όπως ρωγμές, παραμορφώσεις ή τμήματα που λείπουν.
- Μην τροποποιείτε ή παρεμβαίνετε στο σχεδιασμό των αξεσουάρ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής και να ακυρώσει την εγγύηση.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Τα αξεσουάρ δεν προορίζονται για παιδιά. Τα μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία χρήση ή τη ζημιά στο προϊόν.

Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Αποφύγετε τη χρήση αξεσουάρ κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, οι οποίες ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιείτε το αξεσουάρ κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ή είναι οι ίδιες ευαίσθητες σε παρεμβολές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Τα αξεσουάρ, όπως οι μπαταρίες ή τα τροφοδοτικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκρασίες εντός των συστάσεων του κατασκευαστή. Οι ακραίες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε τα αξεσουάρ σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις εγκατάστασης και εγκατάστασης:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα πριν από την εκτόξευση του drone. Η ακατάλληλη τοποθέτηση εξαρτημάτων, όπως έλικες ή προστατευτικά, μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή πτήση, ακόμη και σε ατυχήματα.
- Για τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ, ελέγξτε ότι οι επαφές είναι στεγνές και καθαρές πριν από τη σύνδεση.

Ασφάλεια χρήσης:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ πριν από κάθε χρήση, προσέχοντας για ρωγμές, παραμορφώσεις και σημάδια φθοράς.
- Μην χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους, βροχή ή χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και χημικές ουσίες.
- Μεταφέρετε τα αξεσουάρ σε ειδικές θήκες ή προστατευτικές συσκευασίες για την αποφυγή ζημιών.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και συντήρηση:

- Το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται και να συντηρείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ή υγρών υλικών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα αξεσουάρ και τη συσκευασία τους σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως οι μπαταρίες, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα αστικά απορρίμματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής απορριμμάτων.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ drone, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

DE

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Alle Informationen zur Verwendung des Produkts finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Lesen Sie auch die folgenden Informationen vor dem Gebrauch:

Warnhinweise zum Gebrauch

Gefahr der Beschädigung des Zubehörs oder der Drohne:

- Das Zubehör darf nur mit kompatiblen Drohnenmodellen in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Ausrüstung oder zum Verlust der Flugstabilität führen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das Anzeichen von Schäden wie Risse, Verformungen oder fehlende Teile aufweist.
- Verändern Sie die Konstruktion des Zubehörs nicht und greifen Sie nicht in diese ein. Dies kann zu einem Ausfall des Geräts führen und die Garantie erlöschen lassen.

Gefahr für Kinder:

- Das Zubehör ist nicht für Kinder bestimmt. Kleine Teile können eine Erstickenungsgefahr darstellen.
- Bewahren Sie das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um eine versehentliche Benutzung oder Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

Gefahr von elektromagnetischen Störungen (EMC):

- Verwenden Sie das Zubehör nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern, die für Störungen anfällig sind.
- Verwenden Sie das Zubehör nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, die den Betrieb des Geräts stören können oder selbst störanfällig sind.

Gefahr der Überhitzung:

- Zubehör wie Batterien oder Netzteile sollten nur bei Temperaturen verwendet werden, die den Empfehlungen des Herstellers entsprechen. Extreme Bedingungen können zu Überhitzung oder Produktschäden führen.
- Lassen Sie das Zubehör nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen liegen.

Informationen zum richtigen Gebrauch

Empfehlungen zur Installation und Einrichtung:

- Vergewissern Sie sich vor dem Start der Drohne, dass alle Komponenten korrekt angebracht sind. Eine unsachgemäße Installation von Zubehörteilen wie Propellern oder Schutzvorrichtungen kann zu einem instabilen Flug und sogar zu Unfällen führen.
- Überprüfen Sie bei elektronischem Zubehör, dass die Kontakte trocken und sauber sind, bevor Sie es anschließen.

Sicherheit bei der Verwendung:

- Überprüfen Sie den Zustand des Zubehörs regelmäßig vor jedem Gebrauch und achten Sie auf Risse, Verformungen und Verschleißerscheinungen.
- Verwenden Sie das Zubehör nicht bei rauen Wetterbedingungen wie starkem Wind, Regen oder niedrigen Temperaturen, da dies die Flugsicherheit beeinträchtigen kann.

Lagerung und Transport:

- Lagern Sie das Zubehör an einem trockenen, kühlen Ort, fern von Feuchtigkeit und Chemikalien.
- Transportieren Sie das Zubehör in speziellen Koffern oder Schutzverpackungen, um Schäden zu vermeiden.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

Wartung und Instandhaltung:

- Das Produkt sollte nur von autorisierten Servicezentren repariert und gewartet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs nur ein weiches, trockenes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien oder feuchten Materialien, die die Oberfläche des Geräts beschädigen könnten.

Sichere Entsorgung:

- Entsorgen Sie verbrauchtes Zubehör und dessen Verpackung gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

- Elektronische Bauteile, wie z. B. Batterien, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtliche Müllsammelstelle.

Wenn Sie weitere Informationen über Drohnenzubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (E-Mail: hurt@innpro.pl, Website: <https://innpro.pl/>) oder einen anderen Spezialisten.

RO

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Risc de deteriorare a accesoriilor sau a dronei:

- Accesoriile trebuie utilizate numai cu modele de drone compatibile, în conformitate cu manualul de instrucțiuni. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea echipamentului sau la pierderea stabilității zborului.
- Nu utilizați accesorii care prezintă semne de deteriorare, cum ar fi fisuri, deformări sau piese lipsă.
- Nu modificați sau nu interveniți în proiectarea accesoriilor. Acest lucru poate duce la defectarea dispozitivului și la anularea garanției.

Pericol pentru copii:

- Accesoriile nu sunt destinate copiilor. Piese mici pot cauza un pericol de sufocare.
- Țineți accesorii departe de îndemâna copiilor pentru a evita utilizarea accidentală sau deteriorarea produsului.

Risc de interferențe electromagnetice (EMC):

- Evitați utilizarea accesoriilor în apropierea dispozitivelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace, care pot fi susceptibile la interferențe.
- Nu utilizați accesoriul în apropierea altor dispozitive electronice care pot interfera cu funcționarea sa sau care sunt ele însele susceptibile la interferențe.

Risc de supraîncălzire:

- Accesoriile precum bateriile sau sursele de alimentare trebuie utilizate numai la temperaturi care se încadrează în recomandările producătorului. Condițiile extreme pot duce la supraîncălzire sau la deteriorarea produsului.
- Nu lăsați accesorii în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură.

Informații privind utilizarea corectă

Recomandări de instalare și configurare:

- Asigurați-vă că toate componentele sunt fixate corect înainte de lansarea dronei. Instalarea necorespunzătoare a accesoriilor, cum ar fi elicele sau apărătorile, poate duce la zbor instabil și chiar la accidente.
- Pentru accesoriile electronice, verificați dacă contactele sunt uscate și curate înainte de conectare.

Siguranța utilizării:

- Verificați în mod regulat starea accesoriilor înainte de fiecare utilizare, căutând fisuri, deformări și semne de uzură.
- Nu utilizați accesoriile în condiții meteorologice dificile, cum ar fi vânturi puternice, ploaie sau temperaturi scăzute, care pot afecta siguranța zborului.

Depozitare și transport:

- Depozitați accesoriile într-un loc uscat și răcoros, departe de umiditate și substanțe chimice.
- Transportați accesoriile în cutii dedicate sau ambalaje de protecție pentru a preveni deteriorarea.

Precauții suplimentare

Service și întreținere:

- Produsul trebuie reparat și întreținut numai la centre de service autorizate.
- Utilizați numai o cârpă moale și uscată pentru a curăța accesoriile. Evitați utilizarea substanțelor chimice sau a materialelor umede care pot deteriora suprafața produsului.

Eliminarea în siguranță:

- Eliminați accesoriile uzate și ambalajul acestora în conformitate cu reglementările locale de mediu.
- Componentele electronice, cum ar fi bateriile, nu trebuie aruncate în deșeurile municipale. Dacă aveți îndoieli, contactați punctul local de colectare a deșeurilor.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la accesoriile drone, vă rugăm să contactați serviciul clienți (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) sau un alt specialist.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jej použitím si prečítajte jej obsah a postupujte podľa pokynov v nej uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia príslušenstva alebo dronu:

- Príslušenstvo by sa malo používať len s kompatibilnými modelmi dronov v súlade s návodom na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo strate stability letu.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nesie známky poškodenia, napríklad praskliny, deformácie alebo chýbajúce časti.
- Neupravujte príslušenstvo ani nezasahujte do jeho konštrukcie. Môže to viesť k poruche zariadenia a strate záruky.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Príslušenstvo nie je určené pre deti. Malé časti môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenía.
- Príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému použitiu alebo poškodeniu výrobku.

Riziko elektromagnetického rušenia (EMC):

- Vyhnite sa používaniu príslušenstva v blízkosti zdravotníckych prístrojov, napríklad kardiostimulátorov, ktoré môžu byť náchylné na rušenie.
- Nepoužívajte príslušenstvo v blízkosti iných elektronických zariadení, ktoré môžu rušiť jeho prevádzku alebo sú samy náchylné na rušenie.

Riziko prehriatia:

- Príslušenstvo, ako sú batérie alebo napájacie zdroje, by sa malo používať len pri teplotách v rámci odporúčaní výrobcu. Extrémne podmienky môžu viesť k prehriatiu alebo poškodeniu výrobku.
- Nenechávajte príslušenstvo na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania pre inštaláciu a nastavenie:

- Pred spustením dronu sa uistite, že sú všetky komponenty správne pripojené. Nesprávna inštalácia príslušenstva, ako sú vrtule alebo kryty, môže viesť k nestabilnému letu a dokonca k nehodám.
- V prípade elektronického príslušenstva pred pripojením skontrolujte, či sú kontakty suché a čisté.

Bezpečnosť používania:

- Pred každým použitím pravidelne kontrolujte stav príslušenstva a dávajte pozor na praskliny, deformácie a známky opotrebovania.
- Nepoužívajte príslušenstvo v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako je silný vietor, dážď alebo nízke teploty, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letu.

Skladovanie a preprava:

- Skladujte príslušenstvo na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a chemikálií.
- Príslušenstvo prepravujte vo vyhradených kufoch alebo ochranných obaloch, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a údržba:

- Výrobok by sa mal opravovať a servisovať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Na čistenie príslušenstva používajte len mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte chemikálie alebo vlhké materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch výrobku.

Bezpečná likvidácia:

- Použité príslušenstvo a jeho obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Elektronické komponenty, ako sú batérie, sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. V prípade pochybností sa obráťte na miestne zberné miesto odpadu.

Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušenstve dronov, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

HU

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A tartozékok vagy a drón sérülésének veszélye:

- A tartozékokat csak kompatibilis drónmodellekkel szabad használni, a használati utasításnak megfelelően. A nem megfelelő használat a felszerelés károsodásához vagy a repülési stabilitás elvesztéséhez vezethet.
- Ne használja a sérülésre utaló jeleket, például repedéseket, deformációkat vagy hiányzó alkatrészeket tartalmazó tartozékokat.
- Ne módosítsa a tartozékok kialakítását, és ne avatkozzon bele azokba. Ez a készülék meghibásodásához és a garancia érvénytelenségéhez vezethet.

Gyermekveszély:

- A tartozékok nem gyermekek számára készültek. Az apró alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak.
- A tartozékokat a véletlen használat vagy a termék károsodásának elkerülése érdekében tartsa a gyermekektől távol.

Elektromágneses interferencia (EMC) veszélye:

- Kerülje a tartozékok használatát orvosi eszközök, például pacemakerek közelében, amelyek érzékenyek lehetnek az interferenciára.

- Ne használja a tartozékot más olyan elektronikus eszközök közelében, amelyek zavarhatják annak működését, vagy maguk is érzékenyek az interferenciára.

Túlmelegedés veszélye:

- Az olyan tartozékokat, mint az akkumulátorok vagy tápegységek, csak a gyártó által ajánlott hőmérsékleten szabad használni. A szélsőséges körülmények túlmelegedéshez vagy a termék károsodásához vezethetnek.
- Ne hagyja a tartozékokat közvetlen napfényben vagy hőforrások közelében.

A helyes használatra vonatkozó információk

Telepítési és beállítási ajánlások:

- A drón indítása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően fel van-e szerelve. A tartozékok, például a légcsavarok vagy a védők nem megfelelő felszerelése instabil repüléshez, sőt balesetekhez is vezethet.
- Az elektronikus tartozékok esetében ellenőrizze, hogy az érintkezők szárazak és tiszták-e a csatlakoztatás előtt.

A használat biztonsága:

- Minden használat előtt rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát, figyelve a repedésekre, deformációkra és a kopás jeleire.
- Ne használja a tartozékokat zord időjárási körülmények között, például erős szélben, esőben vagy alacsony hőmérsékleten, mivel ezek befolyásolhatják a repülés biztonságát.

Tárolás és szállítás:

- A tartozékokat száraz, hűvös helyen, nedvességtől és vegyi anyagoktól távol tárolja.
- A tartozékokat a sérülések elkerülése érdekében szállítsa az erre a célra szolgáló tokokban vagy védőcsomagolásban.

További óvintézkedések

Szerviz és karbantartás:

- A terméket csak hivatalos szervizközpontokban szabad javíttatni és szervizelni.
- A tartozékok tisztításához csak puha, száraz ruhát használjon. Kerülje a vegyszerek vagy nedves anyagok használatát, amelyek károsíthatják a termék felületét.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A használt tartozékokat és csomagolásukat a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az elektronikus alkatrészeket, például az akkumulátorokat nem szabad a kommunális hulladékba dobni. Kétség esetén forduljon a helyi hulladékgyűjtő ponthoz.

Ha további információra van szüksége a drón tartozékaival kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy más szakemberhez.

