

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nigdy nie używaj powerbanku, jeśli jego obudowa jest uszkodzona, zdeformowana lub przegrzana.
- Unikaj przeciążania urządzenia.
- Stosuj wyłącznie kable i ładowarki zgodne ze specyfikacją powerbanku, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia akumulatora.

Ryzyko przegrzania i pożaru:

- Nie pozostawiaj powerbanku w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, takich jak wnętrze samochodu w upalne dni.
- Podczas ładowania upewnij się, że powerbank jest umieszczony na stabilnej powierzchni z dobrą wentylacją.
- Nie przykrywaj powerbanku podczas ładowania – w przeciwnym razie zwiększa się ryzyko jego przegrzania.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami ani złączami powerbanku mokrymi rękami.
 - Podłączaj urządzenia wyłącznie do portów zgodnych z ich specyfikacją techniczną.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie:

- Ładuj urządzenie w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta.

Podłączanie urządzeń:

- Podłączaj urządzenia do odpowiednich portów wyjściowych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne ładowanie.
- Jeśli powerbank oferuje szybkie ładowanie, upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje tę technologię.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj powerbank w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i źródeł ciepła.
 - Transportuj urządzenie w etui ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i przypadkowemu zwarciu złączy.
 - Unikaj przechowywania całkowicie rozładowanego powerbanku przez dłuższy czas.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan powerbanku pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, odkształcenia czy wycieki.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia powerbanku skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte powerbanki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.
-

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

EN

Warnings and safety information

All information regarding the use of the product can be found in the user manual. Before using it, read its contents and follow the instructions contained therein.

Also read the following information before use:

Warnings for use

Hazard to children:

- The product is not intended for children.
- Keep the product out of the reach of children to avoid risk of injury or damage to the appliance.

Risk of damage to the device:

- Never use the powerbank if its housing is damaged, deformed or overheated.
- Avoid overloading the device.
- Only use cables and chargers that comply with the powerbank's specifications to avoid overheating or damaging the battery.

Risk of overheating and fire:

- Do not leave the powerbank in areas exposed to high temperatures, such as the interior of a car on hot days.
- When charging, make sure the powerbank is placed on a stable surface with good ventilation.
- Do not cover the powerbank while charging - otherwise the risk of overheating increases.

Risk of electric shock:

- Never handle the cables or connectors of the powerbank with wet hands.
- Only connect devices to ports that comply with their technical specifications.

Information on correct use

Charging:

- Charge your device at temperatures compatible with the manufacturer's recommendations.

Connecting devices:

- Connect devices to the correct output ports to ensure safe and efficient charging.
- If your powerbank offers fast charging, make sure your device supports this technology.

Storage and transportation:

- Store the powerbank in a dry place, away from moisture, dust and heat sources.
- Transport the device in a protective case to prevent mechanical damage and accidental shorting of connectors.
- Avoid storing the powerbank completely discharged for long periods of time.

Additional precautions

Service and maintenance:

- Regularly check the condition of the powerbank for visible damage such as cracks in the casing, deformation or leaks.
- Do not disassemble or modify the device yourself.
- In the event of a malfunction or damage to the powerbank, contact an authorised service centre - do not attempt to repair the device yourself.

Safe disposal:

- Dispose of used powerbanks in accordance with local electronic waste regulations.
- Do not dispose of the device in municipal waste - contact your local electrical equipment collection point.

If you need additional information about the product, please contact customer service (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) or another specialist.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku zranění nebo poškození spotřebiče.

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nikdy nepoužívejte powerbanku, pokud je její kryt poškozený, deformovaný nebo přehřátý.
- Vyvarujte se přetížení zařízení.
- Používejte pouze kabely a nabíječky, které odpovídají specifikacím powerbanky, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození baterie.

Nebezpečí přehřátí a požáru:

- Nenechávejte powerbanku na místech vystavených vysokým teplotám, například v interiéru automobilu v horkých dnech.
- Při nabíjení se ujistěte, že je powerbanka umístěna na stabilním povrchu s dobrou ventilací.

- Během nabíjení powerbanku nezakrývejte - jinak se zvyšuje riziko přehřátí.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Nikdy nemanipulujte s kabelem nebo konektory powerbanky mokřými rukama.
- K portům připojujte pouze zařízení, která odpovídají svým technickým specifikacím.

Informace o správném používání

Nabíjení:

- Zařízení nabíjejte při teplotách odpovídajících doporučením výrobce.

Připojování zařízení: V případě potřeby připojte zařízení k napájení:

- Zařízení připojujte ke správným výstupním portům, abyste zajistili bezpečné a účinné nabíjení.
- Pokud powerbanka nabízí rychlé nabíjení, ujistěte se, že zařízení tuto technologii podporuje.

Skladování a přeprava:

- Skladujte powerbanku na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, prachu a zdrojů tepla.
- Zařízení přepravujte v ochranném pouzdře, abyste zabránili mechanickému poškození a náhodnému zkratu konektorů.
- Vyvarujte se dlouhodobému skladování zcela vybitého powerbanku.

Další bezpečnostní opatření

Servis a údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav powerbanky, zda není viditelně poškozena, například zda nemá praskliny v krytu, nedeformuje se nebo netěsní.
- Zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte.
- V případě poruchy nebo poškození powerbanky se obraťte na autorizované servisní středisko - nepokoušejte se zařízení opravit sami.

Bezpečná likvidace:

- Použité powerbanky likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - obraťte se na místní sběrnou elektrozařízení.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

Avertissements et informations de sécurité

Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation. Avant de l'utiliser, lisez son contenu et suivez les instructions qu'il contient.

Lisez également les informations suivantes avant d'utiliser le produit :

Avertissements pour l'utilisation

Danger pour les enfants :

- Le produit n'est pas destiné aux enfants.
- Conservez le produit hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.

Risque d'endommagement de l'appareil :

- N'utilisez jamais le powerbank si son boîtier est endommagé, déformé ou surchauffé.
- Évitez de surcharger l'appareil.
- N'utilisez que des câbles et des chargeurs conformes aux spécifications du powerbank pour éviter de surchauffer ou d'endommager la batterie.

Risque de surchauffe et d'incendie :

- Ne laissez pas le powerbank dans des endroits exposés à des températures élevées, comme l'intérieur d'une voiture lorsqu'il fait chaud.
- Lors du chargement, assurez-vous que le powerbank est placé sur une surface stable et bien ventilée.
- Ne couvrez pas le powerbank pendant la charge, sinon le risque de surchauffe augmente.

Risque de choc électrique :

- Ne manipulez jamais les câbles ou les connecteurs du powerbank avec des mains mouillées.
- Ne branchez que des appareils sur des ports conformes à leurs spécifications techniques.

Informations sur l'utilisation correcte

Chargement :

- Chargez votre appareil à des températures compatibles avec les recommandations du fabricant.

Connexion d'appareils :

- Connectez les appareils aux ports de sortie appropriés pour garantir une charge sûre et efficace.
- Si votre powerbank offre une charge rapide, assurez-vous que votre appareil est compatible avec cette technologie.

Stockage et transport :

- Conservez le powerbank dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la poussière et des sources de chaleur.
- Transportez l'appareil dans un étui de protection afin d'éviter tout dommage mécanique et tout court-circuit accidentel des connecteurs.
- Évitez de stocker le powerbank complètement déchargé pendant de longues périodes.

Précautions supplémentaires

Entretien et maintenance :

- Vérifiez régulièrement l'état du powerbank pour détecter tout dommage visible tel que des fissures dans le boîtier, des déformations ou des fuites.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même.
- En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement du powerbank, contactez un centre de service agréé - n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Mise au rebut en toute sécurité :

- Mettez au rebut les powerbanks usagés conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères - contactez votre point de collecte d'équipements électriques local.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le produit, veuillez contacter le service clientèle (e-mail : hurt@innpro.pl, site web : <https://innpro.pl/>) ou un autre spécialiste.

GR

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά.
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή:

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το powerbank εάν το περίβλημά του έχει υποστεί ζημιά, έχει παραμορφωθεί ή έχει υπερθερμανθεί.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και φορτιστές που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του powerbank για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή την πρόκληση ζημιάς στη μπαταρία.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

- Μην αφήνετε το powerbank σε χώρους εκτεθειμένους σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου τις ζεστές ημέρες.
- Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το powerbank είναι τοποθετημένο σε σταθερή επιφάνεια με καλό εξαερισμό.
- Μην καλύπτετε το powerbank κατά τη διάρκεια της φόρτισης - διαφορετικά αυξάνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Ποτέ μη χειρίζεστε τα καλώδια ή τους συνδέσμους του powerbank με βρεγμένα χέρια.
- Συνδέετε μόνο συσκευές σε θύρες που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Φόρτιση:

- Φορτίζετε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες συμβατές με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Σύνδεση συσκευών:

- Συνδέστε τις συσκευές στις σωστές θύρες εξόδου για να εξασφαλίσετε ασφαλή και αποτελεσματική φόρτιση.
- Εάν το powerbank σας προσφέρει γρήγορη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή την τεχνολογία.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αποθηκεύστε το powerbank σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και πηγές θερμότητας.
- Μεταφέρετε τη συσκευή σε προστατευτική θήκη για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές και τυχαίο βραχυκύκλωμα των συνδέσεων.
- Αποφεύγετε να αποθηκεύετε το powerbank εντελώς αποφορτισμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και συντήρηση:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του powerbank για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, παραμορφώσεις ή διαρροές.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας.

- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του powerbank, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα powerbanks σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

DE

Warnungen und Sicherheitshinweise

Alle Informationen zur Verwendung des Produkts finden Sie in der Bedienungsanleitung. Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch auch die folgenden Informationen:

Warnhinweise zum Gebrauch

Gefahr für Kinder:

- Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

Gefahr der Beschädigung des Geräts:

- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn ihr Gehäuse beschädigt, verformt oder überhitzt ist.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Geräts.
- Verwenden Sie nur Kabel und Ladegeräte, die den Spezifikationen der powerbank entsprechen, um eine Überhitzung oder Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Überhitzungs- und Brandgefahr:

- Lassen Sie die Powerbank nicht an Orten liegen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. an heißen Tagen im Innenraum eines Autos.
- Achten Sie beim Aufladen darauf, dass die Powerbank auf einer stabilen Oberfläche mit guter Belüftung steht.

- Decken Sie die Powerbank während des Aufladens nicht ab, da sonst die Gefahr einer Überhitzung steigt.

Gefahr eines Stromschlags:

- Fassen Sie die Kabel oder Anschlüsse der Powerbank niemals mit nassen Händen an.
- Schließen Sie nur Geräte an Anschlüsse an, die ihren technischen Spezifikationen entsprechen.

Informationen zum richtigen Gebrauch

Aufladen:

- Laden Sie Ihr Gerät bei Temperaturen auf, die den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.

Anschließen von Geräten:

- Schließen Sie Geräte an die richtigen Ausgangsanschlüsse an, um ein sicheres und effizientes Aufladen zu gewährleisten.
- Wenn Ihre Powerbank eine Schnellladefunktion bietet, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät diese Technologie unterstützt.

Lagerung und Transport:

- Lagern Sie die Powerbank an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit, Staub und Wärmequellen.
- Transportieren Sie das Gerät in einer Schutzhülle, um mechanische Schäden und versehentliches Kurzschließen von Anschlüssen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Powerbank nicht über einen längeren Zeitraum in vollständig entladem Zustand.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

Wartung und Instandhaltung:

- Überprüfen Sie den Zustand der Powerbank regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse im Gehäuse, Verformungen oder Undichtigkeiten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und verändern Sie es nicht.
- Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion oder Beschädigung der Powerbank an eine autorisierte Kundendienststelle - versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Sichere Entsorgung:

- Entsorgen Sie gebrauchte Powerbanks in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll, sondern wenden Sie sich an Ihre örtliche Sammelstelle für Elektrogeräte.

Wenn Sie weitere Informationen über das Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (E-Mail: hurt@innpro.pl, Website: <https://innpro.pl/>) oder an einen anderen Fachmann.

RO

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Pericol pentru copii:

- Produsul nu este destinat copiilor.
- Țineți produsul departe de îndemâna copiilor pentru a evita riscul de rănire sau deteriorare a aparatului.

Risc de deteriorare a aparatului:

- Nu utilizați niciodată powerbank-ul dacă carcasa acestuia este deteriorată, deformată sau supraîncălzită.
- Evitați supraîncărcarea aparatului.
- Utilizați numai cabluri și încărcătoare care respectă specificațiile powerbank-ului pentru a evita supraîncălzirea sau deteriorarea bateriei.

Risc de supraîncălzire și incendiu:

- Nu lăsați powerbank-ul în zone expuse la temperaturi ridicate, cum ar fi interiorul unei mașini în zilele caniculare.
- Când încărcați, asigurați-vă că powerbank-ul este plasat pe o suprafață stabilă, cu o bună ventilație.
- Nu acoperiți powerbank-ul în timpul încărcării - altfel crește riscul de supraîncălzire.

Risc de șoc electric:

- Nu manipulați niciodată cablurile sau conectorii powerbank-ului cu mâinile ude.
- Conectați numai dispozitive la porturi care respectă specificațiile tehnice ale acestora.

Informații privind utilizarea corectă

Încărcare:

- Încărcați dispozitivul la temperaturi compatibile cu recomandările producătorului.

Conectarea dispozitivelor:

- Conectați dispozitivele la porturile de ieșire corecte pentru a asigura o încărcare sigură și eficientă.
- Dacă powerbank-ul dvs. oferă încărcare rapidă, asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă această tehnologie.

Depozitare și transport:

- Depozitați powerbank-ul într-un loc uscat, departe de umiditate, praf și surse de căldură.
- Transportați dispozitivul într-o carcasă de protecție pentru a preveni deteriorarea mecanică și scurtcircuitarea accidentală a conectorilor.
- Evitați depozitarea powerbank-ului complet descărcat pentru perioade lungi de timp.

Precauții suplimentare

Service și întreținere:

- Verificați în mod regulat starea powerbank-ului pentru daune vizibile, cum ar fi fisuri în carcasă, deformări sau scurgeri.
- Nu dezasamblați și nu modificați singur dispozitivul.
- În cazul unei defecțiuni sau deteriorări a powerbank-ului, contactați un centru de service autorizat - nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Eliminarea în siguranță:

- Eliminați powerbank-urile folosite în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electronice.
- Nu aruncați dispozitivul în deșeurile municipale - contactați punctul local de colectare a echipamentelor electrice.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre produs, vă rugăm să contactați serviciul clienți (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) sau un alt specialist.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Nebezpečenstvo pre deti:

- Výrobok nie je určený pre deti.

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

Nebezpečenstvo poškodenia prístroja:

- Nikdy nepoužívajte powerbanku, ak je jej kryt poškodený, zdeformovaný alebo prehriaty.
- Zabráňte preťaženiu zariadenia.
- Používajte len káble a nabíjačky, ktoré sú v súlade so špecifikáciami powerbanky, aby nedošlo k prehriatiu alebo poškodeniu batérie.

Riziko prehriatia a požiaru:

- Nenechávajte powerbanku na miestach vystavených vysokým teplotám, napríklad v interiéri auta počas horúcich dní.
- Pri nabíjaní sa uistite, že powerbanka je umiestnená na stabilnom povrchu s dobrou ventiláciou.
- Počas nabíjania powerbanku nezakrývajte - inak sa zvyšuje riziko prehriatia.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Nikdy nemanipulujte s káblami alebo konektormi powerbanky mokrými rukami.
- K portom pripájajte len zariadenia, ktoré zodpovedajú ich technickým špecifikáciám.

Informácie o správnom používaní

Nabíjanie:

- Zariadenie nabíjajte pri teplotách zodpovedajúcich odporúčaniam výrobcu.

Pripájanie zariadení:

- Zariadenia pripájajte k správnym výstupným portom, aby sa zabezpečilo bezpečné a účinné nabíjanie.
- Ak powerbanka ponúka rýchle nabíjanie, uistite sa, že vaše zariadenie túto technológiu podporuje.

Skladovanie a preprava:

- Skladujte powerbanku na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti, prachu a zdrojov tepla.
- Zariadenie prepravujte v ochrannom puzdre, aby ste zabránili mechanickému poškodeniu a náhodnému skratu konektorov.
- Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu úplne vybitej powerbanky.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a údržba:

- Pravidelne kontrolujte stav powerbanky, či nie je viditeľne poškodená, ako sú praskliny na kryte, deformácie alebo netesnosti.
- Zariadenie sami nerozoberajte ani neupravujte.
- V prípade poruchy alebo poškodenia powerbanky sa obráťte na autorizované servisné stredisko - nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.

Bezpečná likvidácia:

- Použité powerbanky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu - obráťte sa na miestne zberné miesto elektrozariadení.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

HU

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

Gyermekekre jelentett veszély:

- A termék nem gyermekek számára készült.
- Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélyét.

A készülék károsodásának veszélye:

- Soha ne használja a powerbankot, ha a háza sérült, deformálódott vagy túlmelegedett.
- Kerülje a készülék túlterhelését.
- Csak olyan kábeleket és töltőket használjon, amelyek megfelelnek a powerbank specifikációinak, hogy elkerülje az akkumulátor túlmelegedését vagy károsodását.

Túlmelegedés és tűzveszély:

- Ne hagyja a powerbankot magas hőmérsékletnek kitett helyeken, például forró napokon az autó belsejében.
- Töltéskor ügyeljen arra, hogy a powerbankot stabil, jól szellőző felületre helyezze.
- Ne takarja le a powerbankot töltés közben - ellenkező esetben megnő a túlmelegedés veszélye.

Áramütés veszélye:

- Soha ne kezelje a powerbank kábeleit vagy csatlakozóit nedves kézzel.

- Csak olyan eszközöket csatlakoztasson a portokhoz, amelyek megfelelnek a műszaki specifikációjuknak.

A helyes használatra vonatkozó információk

Töltés:

- A készüléket a gyártó ajánlásainak megfelelő hőmérsékleten töltsse.

Eszközök csatlakoztatása:

- A biztonságos és hatékony töltés érdekében csatlakoztassa az eszközöket a megfelelő kimeneti portokhoz.
- Ha a powerbank gyors töltést kínál, győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja ezt a technológiát.

Tárolás és szállítás:

- Tárolja a powerbankot száraz, nedvességtől, portól és hőforrásoktól védett helyen.
- A mechanikai sérülések és a csatlakozók véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében szállítsa a készüléket védőtokban.
- Kerülje a powerbank teljesen lemerült állapotban való tárolását hosszabb ideig.

További óvintézkedések

Szervizelés és karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a powerbank állapotát a látható sérülések, például a burkolat repedései, deformáció vagy szivárgás szempontjából.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket saját maga.
- A powerbank meghibásodása vagy sérülése esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A használt powerbankeket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékba - forduljon a helyi elektromos berendezések gyűjtőhelyéhez.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy más szakemberhez.